



X30 ROVER MANUEL DEL UTILISATEUR



- 1* NX30 Mod
- 1* Réservoir Nautilus X
- 1* résistance U-Tech1.8Ω (12-16W)
- 1* Tube en verre Pyrex supplémentaire

- 1* Câble Micro-USB
- 1* Cordon
- 1* Manuel d'utilisation
- 1* Carte de garantie

Remplissage du liquide par le haut



1. Dévissez et retirez le capuchon.
2. Versez le e-liquide sur la paroi interne pas plus haut que le tube central (sans en mettre à l'intérieur).
3. Remettre en place le capuchon et amorcez (Lors de la première utilisation).

Assemblage

- Dévissez le capuchon
- Retirez le tube Pyrex
- Remplacez la résistance par une nouvelle.



- Lorsque vous utilisez une nouvelle résistance, laissez la s'imbiber naturellement pendant 5 minutes.
- Ne laissez pas le réservoir devenir complètement vide. Pensez à toujours remplir le réservoir pour éviter de brûler ou d'endommager la résistance.

1

Apparence du Mod



Caractéristiques

- Puissance: 1-30W
- Tension de Sortie: 0.50-8.00V
- Résistance: 0.2Ω à 3.5Ω
- Durée vapotage: 10s max
- Port de charge: Micro-USB
- Écran: OLED 0,86 pouces
- Dimensions: 22.5*36*60mm
- Batterie: 2000mAh
- Batterie : En Lipo

2

Fonctions des boutons

Cliquez sur le bouton principal 5 fois pendant 2 secondes	Pour allumer la NX30
Cliquez sur le bouton principal 3 fois rapidement	Pour entrer ou sortir en mode furtif
Appuyez sur le bouton principal+ "+"	Pour changer les modes VV,VW et Bypass
Appui "+" + "-"	Appui simultané des boutons "+" et "-" pendant 2 secondes pour effectuer la rotation de l'écran
Cliquez sur le bouton principal 5 fois pendant 2 secondes	Pour verrouiller ou déverrouiller le système
Appui "+" ou "-"	Pour augmenter ou diminuer le voltage, la température, les watts
Appuyez sur le bouton principal+ "-"	Pour verrouiller ou déverrouiller les boutons du mod

Chargement

- le chargement de la batterie se fait par port micro USB. Le courant de charge peut atteindre au maximum 1A.
- Lorsque la mod est branchée au chargeur, une icône de batterie va alors clignoter sur l'écran. Lorsque le niveau de charge atteint les 4.2V ou qu'elle est complètement chargée, la NX30 cesse de charger et l'écran s'éteint.
- Pour allonger la durée de vie de la NX30, il est conseillé de ne pas vaper pendant la charge de celle-ci.

3